

**U-HEAT POLISZTIROL
SZIGETELŐLAPOK**

- 3 VAGY 4,8 M² LEFEDÉSÉRE ELEGENDŐ

- ELLENÁLL A ROTHADÁSNAK ÉS
NEM DEFORMÁLÓDIK

- CSEMPERAGASZTÓ ALÁ
KÖZVETLENÜL
BEÉPÍTHETŐ



Általános jellemzők:

A szigetelőlap polisztirol kemény habból készül, melynek köszönhetően könnyű, mégis rendkívül terhelhető. Duplán rétegelt üvegszálalás külső rétegek és polisztirol hab belső mag biztosítja a tűz-, víz- és nyomásálló tulajdonságokat, melynek köszönhetően a szigetelőlapok jól használhatók elektromos padlófűtési rendszerekhez.

A szigetelőlapok ellenállnak a nedvességnek, a rothadásnak és nem deformálódnak, még ha állandóan párák környezetnek vannak is kitéve. Szigetelő tulajdonságaiak biztosítják, hogy ne keletkezzen hővesztesség, így a helység sokáig megőrzi melegét.

Felhasználási területek:

Használható otthoni és ipari körülmények között egyaránt. Ezen felül telepíthető nedves helyiségekbe is, mint fürdőszobák, mosdók, mosókonyhák, stb.

A szigetelőlapokat rendkívül egyszerű méretre szabni. Vágásuk történhet finom fogazású fűrészszel, vagy sniccerrel. Amikor vágja a lapokat, ajánlott szemüveget, pormaszkot, és kesztyűt hordani, a mechanikai sérülések, valamint a por ellen.

A szigetelőlapok méretei:

600 x 1000 x 10 mm vagy 600 x 1000 x 6 mm

Telepítéshez szükséges eszközök:

- egyenes ölesléc
- vízmérték
- mérőszalag
- sniccer
- kézi lyukfűrész
- csavarhúzó / csavarbehajtó
- spakli
- fogazott simító a csemperagasztóhoz

Aljzat előkészítése:

A szigetelőlapok gyártása szigorú minőség-ellenőrzési szabványok szerint zajlik, ezért kérjük, semmiképpen ne módosítsa az anyagösszetételt, illetve a szigetelőlapokat kizárólag sima és tiszta felületre telepítse!

Győződjön meg róla, hogy az aljzat, melyre a szigetelőlapokat helyezi sima és szennyeződésektől mentes legyen! Amennyiben fa burkolatú padlóra kerülnek telepítésre, ne legyenek kiálló szögek, illetve csavarok! Ha a fa padlózat instabil, legalább 15 mm vastag furnérlemez legyen hozzá erősítve! A beton aljzat legyen teljesen sima, száraz és por-, valamint zsírmentes.

A szigetelőlapok telepítése:

1. Az aljzat, melyre a szigetelőlapok telepítésre kerülnek, legyen teljesen száraz! Az új aljzatbetonnak általában min. 30 nap a száradási ideje. Fapadozat esetén egyenletes és rögzített legyen a felszíne.

2. Hagyjon 3 mm dilatációs rést a falak mentén, a szigetelőlapok, hő hatására bekövetkező tágulása végett!

3. Az aljzat legyen por-, zsírmentes, illetve teljesen egyenletes! Érdemes a csemperagasztót alapozóval használni, a jobb tapadás érdekében!

4. Vigye fel a flexibilis csemperagasztót, a gyártó utasításai szerint!

5. Simítsa el a csemperagasztót egy irányban, a fogazott simítóval!

6. Fektesse le a szigetelőlapokat, úgy, hogy azok teljesen vízszintesek legyenek. A vízszint mérésére használhat vízmértéket és egyenes öleslécet. Finoman tolja össze a lapokat!

7. Fa burkolatú aljzatra való letételkor használjon sülyesztett kialakítású alátét rögzítőket, legalább 4-et egy laphoz. Ügyeljen rá, hogy a rögzítő csavarok legalább 30 mm távolságra legyenek a szigetelő lap szélétől!

8. Fapadozat esetén, gumifejű kalapáccsal igazítsa a sülyesztett alátéteket a szigetelő lapok felső szintjébe, majd csavarja be a rögzítő csavarokat. Ellenőrizze le, hogy a csavar fej sehol nem emelkedik ki a szigetelő lap felületéből.

9. A csemperagasztóval tömítse ki a szigetelőlapok közti réseket, majd tapassza le azokat, a csomagban található ragasztószalaggal! Hagyja a csemperagasztót teljesen megszáradni!

10. A fűtőszőnyeg immár telepítésre kész! Kérjük a fűtőszőnyeg telepítéséhez, kövesse a termék telepítési útmutatójában leírtakat!

11. A fűtőszőnyeg telepítésre kész, melyre közvetlenül rákerülhet a csemperagasztó, illetve arra a burkolat. Kérjük, ezek telepítéséhez, konzultáljon kivitelezőjével, illetve a termék forgalmazójával!

Elérhetőségünk:

Vevőszolgálat: Ha bármilyen kérdése van, esetleg további információra lenne szüksége, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal:

ELEKTROMOS FŰTÉS WEBÁRUHÁZ

Tel.: +36 30/321-7971

E-mail: info@e-futesbolt.hu

www.e-futesbolt.hu

