

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Használati utasítás – GRBT Fűtőbetét

## TECHNIKAI ADATOK:

Típus	Névleges teljesítmény	Feszültség	Nettó tömeg
GRBT	300W	230V~	0,58 kg
GRBT	600W	230V~	0,58 kg
GRBT	900W	230V~	0,59 kg
GRBT	1200W	230V~	0,59 kg

## FŰTŐBETÉT KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

### 1. A fűtőbetétről

- A fűtőbetét fürdőszobai radiátorhoz függőleges pozícióban történő üzemeltetéshez lett tervezve. A termék víz vagy más, központi fűtésben használatos folyadék melegítésére szolgál.
- A berendezés 230V ~ 50Hz hálózatról üzemel.

### 2. Telepítés

A berendezés telepítését csak képzett szakember végezheti, az áramütés elkerülése érdekében. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen telepítésből adódó bármilyen jellegű kárért.

- Engedje le a folyadékot a radiátorból!
- Csavarja ki a csatlakozót abból a nyílásból, ahová telepíteni fogják a fűtőbetétet!
- Csavarja be a fűtőbetétet, szükség esetén T-elemmel!
- Töltse fel a radiátort a megfelelő folyadékkal!
- Ellenőrizze a tömítettséget, szükség esetén húzza meg jobban a fűtőbetétet!
- A fűtőbetétet csak megfelelő megszakítóval és 30mA-es FI-relével ellátott hálózathoz szabad csatlakoztatni!
- A fűtőbetétet biztonságos konnektorhoz kell csatlakoztatni, ne használjon hosszabbítót!

### 3. Üzemeltetés

- A fűtőbetétet üzemelés közben teljesen el kell, hogy lepje a víz!
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a berendezés biztonságos e!
- Ha a tápkábel megsérül, az eszközt használni TILOS!
- A fűtőbetét vezérlő házát nem érheti víz!
- A fűtőbetétet korlátozott fizikai, érzékszervi, mentális képességekkel rendelkező személyek használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy megtanították őket az önálló biztonságos használatra és megértették annak veszélyeit!
- A készülék nem játék, gyermekek nem kezelhetik, és nem végezhetik a tisztítását/karbantartását!

### 4. Helytelen használat

- A fűtőelemet nem szabad rozsdamentes acél tartályokban használni.
- Ne helyezze áram alá a berendezést addig, amíg az nem merül teljesen bele a folyadékba!
- Ne tisztítsa erős tisztítószerrel!

- d. A javításokat tilos egyedül végezni!
- e. Ne használja más folyadékhoz, mint amihez tervezték.
- f. A fűtőbetét nem üzemelhet levegőben.
- g. A fűtőbetétet nem szabad olyan tartályban alkalmazni, amiben rajtuk kívül olyan hőforrás található, amelynek hőmérséklete meghaladja a fűtőbetétek maximális üzemi hőfokát: 80°C.
- h. Ha más hőforrást is használ, minden szezon előtt és után ellenőrizze a fűtőbetét működését!

## **GARANCIA**

### **1. A garancia tárgya.**

A garancialevélben meghatározott feltételek mellett az Eliko Mońka Mońka minőségi garanciát vállal a vevő számára, a fenti táblázat típus oszlopában felsorolt termékekre, és vállalja annak garanciális javítását, valamint amennyiben nem javítható, úgy egy újra cseréli, a jelen jótállási jegy 5. pontjában meghatározott határidőn belül. A garancia Lengyelország és az EU-országok területén értékesített és használt eszközökre vonatkozik.

### **2. Garancia periódus.**

A garancia ideje a vásárlástól számított 24 hónap.

### **3. Gyártói kötelezettségek**

A garancia időtartama alatt a gyártó a következőket vállalja:

- a. Javítja azokat a hibákat, amelyek a gyártásból adódtak,
- b. Kicseréli a berendezést, ha annak a javítása nem lehetséges, vagy nagyobb költséggel jár, mint a csere.

### **4. Panaszok benyújtása**

Ha a fűtőbetét nem, vagy nem megfelelően működik, ellenőrizze, hogy a hőkioldó nem oldott-e ki. Ha hibásnak találja a készüléket, akkor vegye fel a forgalmazóval a kapcsolatot.

### **5. Javítási határidő**

A javítási határidő a hibás alkatrész gyártóhoz való beérkezésétől számított 14 nap. Különösen indokolt esetben ez az idő hosszabbodhat, a garanciális kötelezettségek teljesítésének érdekében.

### **6. A garancia kiterjedése**

- a. A garancia csak gyártásból eredő hibákra vonatkozik.
- b. A garancia nem zárja ki a vevőnek az eladóval szemben fennálló jogait.
- c. A garancia nem vonatkozik a következőkre:
  - 1) Ha a berendezés összetörik, vagy kémiai anyagoktól szenved károsodást.
  - 2) Ha a hibát a 7. pontban felsoroltak közül okozta valami.
  - 3) Ha a hibát nem megfelelő telepítés okozta.
  - 4) A helytelen szállításból, tárolásból, tisztításból vagy használatból eredő hibákra.
  - 5) Ha az eszközt nem a célnak megfelelően használják.
  - 6) Ha a vezérlésen lévő skálát nem arra a célra tervezett vegyi anyaggal tisztítja vagy távolítja el a felhasználó.
  - 7) Bármilyen, nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásra.

### **7. Garanciavesztés**

Az ügyfél elveszíti a jótállási jogokat, ha:

- a. Ha a felhasználó módosítást vagy javítást hajt végre a készüléken.
- b. A fűtőberendezés bármely részének módosítás történik.
- c. A fűtőbetét gyártási számának vagy egyéb jelölésének sérülése, törése esetén.
- d. Garanciajegy elvesztése esetén.

### **8. A vevő jogai és kötelezettségei**

- a. Ha javításra kerül a sor, akkor a forgalmazónak kell átadni a terméket, teljes állapotban, a garanciajeggyel együtt.
- b. A fűtőbetét garanciájának feltétele a jelen garancialevél 4. pontjának betartása, valamint garancia érvényesítésekor a forgalmazó által a vevőnek adott teljes dokumentáció megléte (számla, garancialevél).
- c. Ha megállapításra kerül, hogy a javításra átadott készülékre a garancia valamely okból nem érvényesíthető, akkor a javításért díjat számolhatnak fel. Erről a forgalmazó fogja tájékoztatni a vevőt.

#### **Hulladék kezelés**

Ez a termék elektromos eszköz, és az elektromos és elektronikus hulladék kezelésével kapcsolatos követelmények vonatkoznak rá. Nem lehet válogatatlan települési hulladékként elhelyezni. Ezeket a termékeket az elektromos berendezések kijelölt gyűjtési és újrahasznosítási pontjára kell vinni. Köszönjük a környezetvédelemhez való hozzájárulását.



Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására.

Kizárólagos magyarországi forgalmazó, és a garanciális kötelezettségeket ellátja:

Cégnév: BOKOPRI Kft.  
Székhely: HU-6500 Baja, Mártonszállási út 10.  
Adószám: 14727667-2-03

Elérhetőség: [szerviz@biokopri.hu](mailto:szerviz@biokopri.hu)  
Web: [www.biokopri.hu](http://www.biokopri.hu)

