


Falcon TH Wi-Fi hőmérséklet és páratartalom érzékelő képernyővel

használati útmutató / modell: TH06

A beltéri hőmérsékletet és a páratartalmat valós időben, közvetlenül a képernyőn vagy telefonos alkalmazáson keresztül követheti nyomon.

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és tartsa meg a későbbiekben! A gyári, angol nyelvű leírásban talál az alkalmazásról képeket segítségként.



Adatok

méret: 65 x 65 x 17 mm

mikro bemenet: DC 5V/1A

LED kijelző: kék

Wi-Fi működési frekvencia: 2.4 GHz

Wi-Fi szabvány: 802.11 b/g/n

hőmérséklet-mérési tartomány: 0°C - 60°C

hőmérséklet pontosság: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

páratartalom-mérési tartomány:

0% RH - 99% RH

páratartalom pontosság: $\pm 5\% \text{ RH}$

Ellenőrző lista a készülék használata előtt

- a** Az okostelefon csatlakoztatása egy 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz (nem támogatja az 5G-t)
- b** Helyesen megadott Wi-Fi jelszó
- c** Alkalmazás Android 4.4+ vagy iOS 8.0+ rendszerű okostelefonon
- d** A Wi-Fi router MAC-nyitott
- e** Ha a Wi-Fi routerhez csatlakozó eszközök száma meghaladja a korlátot, akkor megpróbálhat letiltani egy eszközt, hogy kiürítse a csatornát, vagy megpróbálhatja egy másik Wi-Fi routerrel.

Hogyan állítsuk be?



1.

A letöltéshez és telepítéshez használja okostelefonját a QR-kód beolvasásához, vagy keressen rá a "**Smart Life**" alkalmazásra a Google Play Store-ban vagy az APP Store-ban!

2.

Hozzon létre egy fiókot a mobilszámával és egy hitelesítési kóddal.

3.

Csatlakoztassa a mobilt a Wi-Fi routerhez, táplálja az érzékelőt a mellékelt Micro töltőkábellel, kattintson a "+" gombra a jobb felső sarokban vagy a honlapon, vagy kattintson az "**Add Device**" gombra!

4.

4.1 Kapcsolja be a *bluetooth*-t a mobilban: Ezután válassza ki a hozzáadandó eszközt. Adja meg a Wi-Fi hálózat nevét és a hozzá tartozó jelszót, ezután a készülék automatikusan csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.

4.2 Ne kapcsolja be a bluetooth-t: Válassza ki a "**Hőmérséklet és páratartalom érzékelő (Wi-Fi)**" a "**Biztonsági érzékelő**" menüpontból, adja meg a Wi-Fi jelszót, győződjön meg róla, hogy a LED-kijelző gyorsan villog, ha nem, kérjük, nyissa ki a hátsó támasztót, tartsa lenyomva a reset gombot körülbelül 5 mp-ig, amíg a LED-kijelző gyorsan villog, így csatlakozni fog.

4.3 Ha a Wi-Fi választója, mind a 2,4 GHz-es, mind az 5 GHz-es frekvenciát ugyanazzal a névvel nyitja meg, adja meg a Wi-Fi jelszót, válassza ki az "**AP módot**", tartsa lenyomva a reset gombot körülbelül 5 másodpercig, amíg a LED kijelző lassan villog, csatlakoztassa a mobilját a készülék hotspotjához: "SmartLife-XXXX", majd kattintson az App felületre való visszatéréshez, így automatikusan csatlakozik a Wi-Fi-hez és a konfiguráció befejeződik.

Alkalmazhatóság, funkciók

1 Intelligens összekapcsolás

Ha a környezeti adottságok megváltoznak, intelligens összekapcsolást hajthat végre. Például, ha a helyiség hőmérséklete meghaladja a 35°C-ot, a légkondicionálás automatikusan elindul vagy ha a páratartalom alacsonyabb, mint 20% RH, a párásító berendezés permetezni kezd.

2 Megjelenítés a képernyőn

Körülbelül 30 perccel a wifi konfigurálása után a hőmérséklet és a páratartalom közelebb kerül a tényleges környezeti értékekhez, így a leolvasott értékek pontosabbak. Kérjük, tartsa az érzékelőt távol bármilyen hőforrástól.

3 Hőmérséklet egység kapcsoló

A Celsius és Fahrenheit hőmérsékleti egység között válthat, a hőmérséklet értéke ennek megfelelően változik, és csak a képernyőn látható, az alkalmazásban nincs változás.

4 Eszközök megosztása

A hozzáadott érzékelőket megoszthatja családtagjaival, így ők is figyelemmel kísérhetik a környezetet.

5 Harmadik féltől származó hangvezérlés

A hőmérsékletről és a páratartalomról az amazon alexa, google assistant intelligens hangszórón keresztül érdeklődhet.

Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására.

Kizárólagos magyarországi forgalmazó és a garanciális kötelezettségeket ellátja:

Cégnév: BIOKOPRI Kft.

Székhely: HU-6500 Baja, Mártonszállási út 10.

Adószám: 14727667-2-03

Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu

Web: www.biokopri.hu

BIOKOPRI
Megújuló energia és fűtésteknika